



i-mop® Lite

Récurveuse

PIÈCES ET CONSOMMABLES COURANTS

Seules les pièces d'origine de Tennant vous assurent un rendement optimal pendant toute la durée de service de votre équipement.

N° de série

Brosses

- Plusieurs types de brosses sont disponibles pour votre i-mop.
- Poils souples, moyens et durs.
- Des colliers de brosse à code de couleurs aux couleurs HACCP sont également offerts.
- Toutes les brosses sont vendues en ensembles de deux.

DESCRIPTION DE LA PIÈCE	N° DE PIÈCE
Brosse à poils souple (bleu clair)	1263463
Brosse à poils moyens (bleu) (standard)	1263462
Brosse à poils durs (rouge)	1263461

Tampons / Supports à tampon

- Une gamme complète de tampons pour traiter une grande variété de types de saleté, de types de planchers et de type d'applications.
- Tous les tampons sont vendus en boîtes de deux ou de dix.

DESCRIPTION DE LA PIÈCE	N° DE PIÈCE EN BOITE DE DEUX (2)	N° DE PIÈCE EN BOITE DE DIX (10)
Tampon à lustrer blanc	1263457	1263477
Tampon de nettoyage rouge	1263456	1263476
Tampon de récurage bleu	1263459	1263479
Tampon de récurage intensif vert	1263458	1263478
Tampon de décapage noir	1263455	1263475
Support à tampon	1263460	-

Raclettes

DESCRIPTION DE LA PIÈCE	N° DE PIÈCE
L'Avant de la raclette AiroflexPRIMOthane®	1263464
Arrière de la raclette PRIMOTHANE®	1263465
Avant de la raclette (standard) Linatex®	1263466
Arrière de la raclette (standard) Linatex®	1263467

Prix et commande

Communiquez avec le service à la clientèle de Tennant au **1 800 553-8033** ou encore consultez le site Web à l'adresse suivante : www.tennantco.com

Les prix et les programmes peuvent être modifiés sans préavis. © 2022 The Tennant Company. Tous droits réservés. Rév. Novembre 2022

Batteries et chargeurs

- Durée d'autonomie de la batterie de 45 minutes
- Le chargement complet dure 3,5 heures
- Un chargement d'une (1) heure offre une autonomie de 30 minutes

DESCRIPTION DE LA PIÈCE	N° DE PIÈCE
Batterie	1263272
Chargeur de batterie	1263273

Détergents

DESCRIPTION DE LA PIÈCE	N° DE PIÈCE
Nettoyant au pH neutre	9015246
Nettoyant à usage général	9015247
Dégraissant au pH neutre	9015248
Dégraissant très puissant	9015249

Entretien général

DESCRIPTION DE LA PIÈCE	N° DE PIÈCE
Réservoir de solution	1263470
Réservoir de récupération	1263471
Jeu de pare-éclaboussures (gauche et droite)	1263469

Prix et commande

Communiquez avec le service à la clientèle de Tennant au **1 800 553-8033** ou encore consultez le site Web à l'adresse suivante : www.tennantco.com

Les prix et les programmes peuvent être modifiés sans préavis. © 2022 The Tennant Company. Tous droits réservés. Rév. Novembre 2022